

MANUEL D'UTILISATION

Pour le modèle numéro :
LITCAMP21

Lit de camp avec abri

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER
CE PRODUIT PUIS SUIVEZ LES ET CONSERVEZ CE MANUEL.**

CET ARTICLE DE LOISIRS N'EST PAS PREVU POUR UNE UTILISATION PERMANENTE.

Le présent ensemble est créé et destiné à protéger du soleil. Ce produit n'est pas imperméable. Avant le début de mauvais temps tel que de la pluie, du vent, de la foudre, de la grêle, de la neige, etc., ce produit devrait être complètement démonté pour prévenir des dommages permanents à ses composants et toute possibilité de blessures. Une accumulation excessive d'eau peut rendre l'armature instable et la faire s'effondrer et ainsi entraîner des blessures. Ce produit n'est pas un jouet. Ce produit n'est pas conçu pour l'utilisation par des enfants sans la surveillance d'adultes. Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation permanente ou temporaire d'entreposage de jouets, d'outils de jardinage, d'effets personnels ni d'autres effets de valeur semblables.

Des modifications que feraient les consommateurs envers l'utilisation, et/ou l'inobservation qu'ils feraient des directives stipulées invalideront toute garantie.

Made in P.R.C.

AVANT DE COMMENCER

- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état (voir liste des pièces ci-dessous)
- Lire attentivement la notice de montage avant de commencer l'assemblage
- Choisissez un site ne comportant pas d'objets tranchants
- Evitez de placer le produit à côté d'un arbre, à cause des risques de chutes de branches, etc.
- Utiliser tous les accessoires fournis afin d'assurer la stabilité et la sécurité de ce lit de camp avec abri.

AVERTISSEMENT

1. Le set de camping doit être monté/démonté par des adultes seulement.
2. Les enfants doivent être constamment sous surveillance lors de l'utilisation de ce produit.
3. N'installez ni n'utilisez le set de camping lors de conditions météorologiques défavorables : pluie, neige, bruine, grêle, orage, vent fort ...
4. Placez le set de camping sur une surface stable et plane.
5. Tenez le produit éloigné du feu et des sources de chaleur (feu, barbecue, cigarettes, etc...) car le tissu risque de prendre feu en cas de contact continu.
6. En cas d'utilisation de gaz ou autres appareils de combustion, une aération supplémentaire est requise.
7. Ne pas placer d'appareils chauds à proximité de la toile.
8. Bien respecter les consignes de ces appareils.
9. Ne jamais permettre aux enfants de jouer aux alentours des appareils chauds.
10. Dégagez les entrées.
11. Se renseigner sur les dispositifs et mesures prévus sur le terrain en cas d'incendie.
12. Veiller à ce que les aérations soient constamment ouvertes afin d'éviter tout risque d'asphyxie.
13. Réduire la condensation qui peut se former à l'intérieur de votre abri en veillant à ce que les aérations ne soient pas bloquées et en supprimant les articles mouillés.
14. Montez/démontez le set de camping avec précaution afin d'éviter toutes blessures et pincements aux doigts.
15. Le lit de camp supporte un poids maximum de 114 kg environ, ne surchargez pas le produit.
16. Ne sautez pas sur le lit de camp.

NETTOYAGE

1. NE PAS LAVER EN MACHINE OU A SEC
2. Essuyez la saleté de la surface avec une brosse douce
3. Pour un lavage à la main, utilisez un détergent doux tel que du liquide vaisselle et une brosse à poils doux
4. Nettoyez le lit avec de l'eau savonneuse.
5. Laissez sécher complètement.
6. Tous les mobiliers en acier sont susceptibles de rouiller si la peinture est rayée et que le métal nu est exposé à l'air et l'eau.
7. Ne pas entreposer le produit humide car la moisissure peut apparaître sous 24 heures et certaines tâches sont nuisibles au revêtement du tissu.
8. Avant d'emballer votre set, assurez-vous qu'il soit propre et sec.
9. Si nécessaire, accrochez la toile dans un endroit où elle peut sécher


Afin d'éviter d'endommager le matériel ou de vous blessez, suivez toutes ces instructions.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Avertissement : faites attention durant l'assemblage, vous pourriez vous blesser.


Conseil : ce produit requiert 2 personnes pour l'assemblage

Note : Les illustrations ne servent que de références, elles peuvent ne pas représenter exactement le produit.




N° de pièces	NOM	QTÉ
A-1	Lit de camp	1
A-2	Barre	2
A-9	Toile	1
A-10	Arceau	4
A-11	Croix de jonction	1

A. Montage du lit de camp



1. Ouvrez les bandes velcro et mettez les 2 barres de côté.



2. Dépliez les pieds du lit de camp et placez-les sur un sol stable et plat.



3. Ecartez les pieds du lit.



4. Insérez une barre dans le tissu de soutien à une extrémité du lit. Verrouillez selon l'illustration.



5. Faites de même pour l'autre extrémité.



6. Fixez la bande velcro autour de la barre.

B. Montage de l'abri



7. Insérez les tubes en plastique dans les trous aux quatre coins du lit de camp et introduisez l'autre extrémité dans la croix de jonction de sorte que l'armature forme un X.



8. Placer la toile au-dessus de l'armature.



9. Fixer les sangles de la toile autour du lit de camp. Assurez-vous que tous les systèmes de fixation sont bien enclenchés.

Attention : afin d'éviter tout risque de déchirure de la toile, veillez à ce qu'aucun morceau de toile ne soit coincé. Vérifiez que les coins et le sommet de la toile soient correctement positionnés sur les arceaux. Ne rien poser contre ou sur la toile.

DEMONTAGE

1. Éliminez les débris éventuels à la surface de la toile.
2. Retirez la toile en veillant à ne pas la déchirer.
3. Démontez les arceaux.
4. Repliez le lit de camp.
5. Placez tous les contenus dans le sac et le ranger dans un endroit propre et sec.